



前面



背面



※使用方法の詳細は、OWNER'S MANUALをご覧ください。

LUXMAN

STREAMING SPEAKER WITH VOICE ASSISTANT

arro studio collection **S5**


クイックスタートガイド

LUXMAN arro studio collection S5は、最新のストリーミング音楽サービスを高音質なサウンドでお聴きいただけるワイヤレススピーカーです。

専用アプリと音声によるかんたん操作のネットワーク再生や、既存のオーディオ機器との接続など、リスニングスタイルに合わせてさまざまな音楽再生をお楽しみいただけます。

本機でできること

- 1 インターネットや家庭内ネットワークとワイヤレス接続して音楽再生
- 2 音声による指示で音楽再生
- 3 既存のオーディオ機器とケーブルで接続して音楽再生




※複数の本機や本シリーズ製品を組み合わせせたマルチルーム再生も可能です。

セットアップ


1 ネットワーク環境の準備

本機をご使用いただくために、下記のネットワーク環境を準備してください。




2 電源ケーブルの接続

付属の電源ケーブルを使用して、本機背面のAC IN端子とAC100V家庭用コンセントを接続してください。




3 専用アプリのダウンロード

使用するスマートフォンやタブレットのOSに合わせて、Google Playストア、またはApp Storeで本機専用のアプリ「LUXMAN CONNECT」をダウンロードしてインストールしてください。




4 電源オン

ホイールを本機の真下に向けて3秒間押し続け、電源をオンにしてください。



5 セットアップモード

PAIRボタンを3秒間押し続け、本機をセットアップモードにしてください。



6 専用アプリによるセットアップ

「LUXMAN CONNECT」を起動し、画面の指示に従ってセットアップを進めてください。



※使用方法の詳細は、OWNER'S MANUALをご覧ください。

Amazon、Alexaおよび関連するすべてのロゴは、Amazon.com, Inc.、またはその関連会社の商標です。
Appleの名称およびロゴは、米国およびその他の国における商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。